## Logitec

# Bluetoothオーディオレシーバ

LBT-AR100C2, LBT-AR101C2 (充電用シガーチャージャ付属)

取扱説明書 V02

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明 書は、Bluetoothオーディオレシーバの使用方法や、安全にお取り扱いいただくための 注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品を お使いください。また、本書は、いつでも読むことができる場所に大切に保管しておい てください。

## 【 製品の特長

本製品は、BluetoothのA2DP、AVRCPに対応したワイヤレスオーディオレシーバで す。ご使用のパソコンや携帯型音楽プレーヤなどからお好みの音楽をワイヤレスに転 送し、本レシーバを接続したAVコンポやヘッドフォンで音楽をお楽しみいただけます。 Bluetoothの最新規格 [Bluetooth 2.1 + EDR] に対応しています。

著作権保護機能「SCMS-T」にも対応しており、同機能を採用した携帯電話などから 送信する音楽もお楽しみいただけます。

- 3.5インチステレオミニジャック、3.5インチステレオミニプラグを搭載しています。 ミニジャックにお手持ちのヘッドフォンを接続してワイヤレスヘッドフォンに、 ミニプラグを AVコンポなどのLINE INに差し込んでスピーカーに音声を出力するといった様々な用途に ご使用いただけます。
- 車内でも、本製品を接続することでお手持ちの携帯音楽プレーヤの音楽をお楽しみいただ けます。ステレオミニジャックを前面入力端子(LINE IN)として搭載しているカーステレオに 接続する必要があります。
- (LBT-AR101C2のみ)充電用シガーチャージャを付属。充電しながら音楽をお楽しみいた だけます。
- Wolfson® microelctronics社のWolfson AudioPlus™テクノロジを採用。臨場感のあ るサウンドエフェクトをお楽しみいただけます。

# パッケージ内容の確認

各部の名称と役割

電源OFF

一時停止/再生

充電状態表示

3.5インチステレオミニジャック

6 音量調整ボタン (+/-)

■ 固定用クリップ

ストラップホール

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージ の内容を確認してください。

■ マルチファンクションボタン 電源のオン/オフなど、次の機能を持つボタンです。

あと、電源がOFFになります。

充電中はボタンが赤色に点灯します。

☑ 3.5インチステレオミニブラグ 受信した音声を出力します。オーディオ機器のステレオミニジ

えることができます。

電源ON/ペアリング 3秒以上長押しすると電源がONになり、ボタンが青色に点灯します。電

源がOFFの状態から8秒以上長押しすると、青色と赤色の点滅となり、

リングモードに入ります。周囲にペアリング済みの機器がない場合は、

り5分後に電源がOFFになります。ペアリングが完了すると、ボタンが青

電源がONのときに4秒以上長押しすると、ボタンが赤色に点滅した

再生中の音楽を一時停止/再生します。AVRCP対応機器とペアリ

プレて使用する場合は、ペアリング先の音楽も一時停止します。非対 な機器の場合は、音声がミュートされるだけで、音楽の再生は継続します。

受信した音声を出力します。イヤフォンやヘッドフォンのステレ

音量を大きくするときには+側を押します。音量を小さくすると

きには-側を押します。AVRCP対応機器とペアリングして使

用する場合、マルチファンクションボタンを押しながら操作す

ることで, 再生中の曲をスキップすることができます (+:次の

また、1秒以上長押しすることで、サウンドエフェクトを切り替

市販の携帯電話用のストラップなどを取り付ける穴です。

ャック (LINE IN) に差し込んで使用します。

オミニプラグを差し込んで使用します。

曲にスキップ, -:前の曲にスキップ)。

本製品を衣服などに固定するクリップです。

ステレオミープラグは

180度の範囲で角度

を調節できます。

## **「取り扱い上の注意**

## ■正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守り ください。



ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険
 性、もしくは物的損害を自う危険性がある。「
 たいましては物の損害を自う危険性がある。」

## ●自動車の運転中に操作しないでください。

運転中の操作は大変危険ですので、絶対に行わないでください。本製品の操作 は、必ず車が停止した状態で、周囲の安全を確認してからおこなってください。

●ヘッドフォンと接続する場合は、車の運転中には使用し ないでください。

本製品をヘッドフォンやイヤフォンなどと接続して、ワイヤレスヘッドフォ ンとして使用する場合は、車の運転中に使用しないでください。また、歩行 中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、 周囲の状況をよくご確認ください

#### **●万一. 異常が発生したときは. . .**

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電 中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをコンセントから抜いてください。充電用 シガーチャージャを使用している場合は、シガーソケットから抜いてください。 その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

#### ●高温のまま放置しないでください。

本製品は精密な電子機器です。高温, 多湿の場所, 長時間直射日光の当た る場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しい と内部結露によって誤動作する場合があります。

# ●車の中には絶対に放置しないでください。

本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故 障の原因となり大変危険です。

#### ●充電には付属の充電機器以外使用しないでください。 本製品は内部電源にリチウムイオン電池を使用しています。この電池は扱いを 誤ると発火の危険性があります。本製品の充電には付属のUSB充電ケーブ ル、付属のシガーチャージャ以外は使用しないでください。異なるものを使用 すると、発火・故障の原因となりますので、絶対におやめください。

●充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してくだ さい。また、必要な充電時間を終えても充電が完了しな い場合も、いったん充電を終えてから充電ケーブルを取 り外してください。

所定の充電時間を超えて充電をおこなった場合、内部電池が発熱・発火・破裂 する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

# ●着信音量の設定には十分気をつけてください。

携帯電話とペアリングして使用しているときに、 着信音に驚いて事故の原因 となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

#### ●分解しないでください。 本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしない

でください。感電や火災, やけどの原因になります。

#### ●接続に使用するコードを傷つけないでください。 火災や断線の原因となります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください。 高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療 機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。



ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れ 注意 ここに記載された がある事項です。


## ●水気の多い場所での使用/保管は行わないでください。


本製品内部に液体が入ると, 故障, 火災, 感電の原因となります。

# ●シガーソケットの形状をご確認ください。

(LBT-AR101C2をご使用の場合) 外国産車や国産車の一部には、本製品と シガーソケットの形状が適合しない場合がありますので、ご注意ください。

#### ●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。 誤飲など思わぬ事故を招く場合があります





## ●充電中は、本製品およびUSB充電ケーブルの周りに物を置か ないでください。発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

# ●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってく 本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、

接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれ らの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

#### ●定期的に充電をおこなってください。

本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に一度を目安に充電をおこな



この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められてお り、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外から のお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。



#### ■廃棄について

けてください。

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能 な資源です。本製品を廃棄する場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。お問 合せ先については、本書巻末を参照してください。

#### ■その他:こんなことにも注意してください

●日本国以外では使用しないでください。

- ・シガーライター付近に段差などがあり、本製品を十分に差し込めない場合、市販の分配/延長ソ ケットをお買い求めください。
- ・本製品に付属のシガーチャージャは12V車専用です。24V車では使用できません。
- ・本製品に付属のシガーチャージャはマイナスアース車専用です。プラスアース車では使用できません。
- ・衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が長時間当たる場所での使用、保管は避
- ・本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- ・温度 湿度の特に高い場所(自動車のダッシュボードや 暖房器具の近くなど)や直射日光が長 時間あたる場所、静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- ・車種によってはキーを抜いてもシガーソケットから電源が供給され、バッテリー上がりの原因と なる場合があります。ご使用のお車がこのタイプの場合、お車から離れる際は、必ず本製品をシ
- ガーソケットから取り外しておいてください。 ・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。 ベンジ
- ンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。
- ・シガーソケット内のゴミや汚れは、本製品の動作不安定や故障の原因となります。汚れを取り除 いてから使用してください。

### ■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン 等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定省電力無線局 (免許を要しない無線局)が運用されています。

- ●この機器を使用する前に,近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用さ れていないことを確認してください。 ●万一 この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には
- 速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、弊社テクニカルサポート にご連絡いただき、混信回避のための処置等(たとえば、パーティションの設置など)について
- ●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場 合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートまでお問合せください。




:2.4GHz : 周波数拡散方式 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) :約10m (障害物のない場合)

# 周波数変更の可否 :全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

# 準備~本製品を使えるようにする

## ■充電する(はじめにすること)

本製品は、ご使用の前に充電をしておく必要があります。 充電には、付属のUSB充電ケーブルとUSB ACアダプタを使用します。



- ¶ 付属のUSB充電ケーブルのmini-Bコネクタを、製品本体の充電用USBコネクタに 接続します。
- **2** USB充電ケーブルのシリーズAコネクタを、付属のUSB ACアダプタのコネクタに接続します。
- **3** USB ACアダプタをACコンセントに差し込みます。
- ●マルチファンクションボタンが赤色に点灯し、充電が始まります。充電が完了すると、消灯します。

#### 充電が完了するまで、約2時間かかります。 2時間経過してもマルチファンクションボタンが消灯しない場合は、充電ケ

ーブルを取り外し、いったん充電を取りやめてください。

2時間を越えて充電を続けると、電池寿命が短くなったり、故障の原因とな ります。USB ACアダプタで充電中は、本製品を使用できません。

LBT-AR101C2に添付の充電用シガーチャージャを使用して充電する方法については、 ウラ面をお読みください。

## ■ペアリング~機器を登録する

と自動的に再接続します。

本製品をお手持ちの携帯型オーディオプレーヤや携帯電話で使用するためには、で使 用になる機器とペアリング (機器を登録する作業) をおこなう必要があります。 で使用になる機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みくだ 8秒以上

押し続ける

■ 本製品の電源がOFFの状態で、本製品のマルチファン
クションボタンを8秒以上押し続けます。 ●マルチファンクションボタンが赤色と青色交互に点滅します。

これで、本製品はペアリングモードになりました。 すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は その機器

2 ペアリングしたい機器 (携帯電話や携帯型オーディオプレーヤ) から本製品を検索します。 ●検索方法はご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書などを参照してく

**3**携帯電話や携帯型オーディオプレーヤから本製品が見つかると、デバイス名 「LBT-AR100C2」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。

4パスキーの入力を促すメッセージが表示されたら、「0000」(全角数字でゼロを4 回) と入力してください。これで登録作業は完了です。

ペアリングが完了すると、マルチファンクションボタンの表示が赤青点滅から青色点滅に



●ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない 場合は、いったん電源を切ってやり直してください。

- ●本製品は「Bluetooth 2.1+EDR」に準拠しています。対応機器と接続 する場合は、パスキーの入力を省略できます。
- ●本製品はマルチペアリングに対応していません。
- ●本製品を携帯電話との組み合わせでご使用になる場合、携帯電話側が Bluetoothの音楽プロファイルに対応している必要があります。

# 基本操作 ※ウラ面に続きます

#### ■音楽の再生

本製品にヘッドフォンなどのオーディオ再生機 器を接続します。

ペアリングしたお手持ちの携帯音楽プレーヤで 音楽を再生すると、本製品に接続したオーディ オ機器から音声が出力されます。

#### ○ ボリューム調整

本製品の音量調整ボタン (+/-) でおこないま す。本製品の音量を最大にしても希望の音量 が得られない場合は、ペアリングした機器の音 量を調整してください。

#### ○ 一時停止/ミュート

再生中にマルチファンクションボタンを押す と、音声がミュート(消音)されます。 「AVRCP」に対応した機器とペアリングし ている場合は、接続先の音楽も一時停止し ます。もう一度マルチファンクションボタン を押すと、音楽の再生に戻ります。

# サウンドエフェクトの切り替え

本製品は、受信した音声に各種効果を加えて 音質の変化をお楽しみいただける「サウンド エフェクト機能 | を搭載しています。 サウンドエフェクトは、音量調整ボタンを1秒

以上長押しすることにより切り替えることが できます。



## サラウンドモードの切り替え

[ヘッドフォンモード(初期値)]→[デスクトップスピーカーモード]→

#### 高音/低音ブーストの切り替え -ボタンを押すたびに、次の順序で切り替わります。

[OFF (初期値)] → [高音/低音ブースト 弱] → [高音/低音ブースト中] → [高音/低音ブースト強]

「サラウンドモード」と 「高音/低音ブースト」 の組み合わせと、 オーディオプレーヤー 則からの入力音量の設定によっては、本製品から出力される音声に音割れが生じる場 合があります。そのような場合は本製品のサウンドエフェクトの設定, オーディオプレ ーヤーの音量を調節してご使用ください。



0









# 基本操作 ※オモテ面からの続き

## ■電源のON/OFF

#### ○電源ON

本製品のマルチファンクションボタンを3秒以上長押しします。 ボタンが青色に点灯します。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動 的にその機器に再登録されます(点灯→点滅に変わります)。機器側で再度接続 操作をおこなえば使用可能となります。

本製品のマルチファンクションボタンを4秒以上長押しします。 ボタンが赤色に点滅したあと、消灯して電源が切れます。

#### ■ペアリング解除とオートパワーオフ機能

電源をOFFするなど、ペアリングした機器からの送信が途切れると、10秒後に マルチファンクションボタンが赤色が点灯したあと、青点灯になり、ペアリング待 ち状態になります。この状態で約5分経過すると、自動的に本製品の電源がOFF

## 【困ったときは...

基本仕様

キャリア周波数

Bluetooth什様

周波数拡散方式

対応プロファイル

マルチペアリング

アンテナタイプ

連続待受時間

連続再生時間

環境条件

入力電圧

消費電力

バッテリータイプ

続してください。

製品型番

伝送距離

#### ■本製品の電源が入らない。

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。 バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

## ■オーディオファイルの音声が聞こえない。

ファイルやサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場合 があります。オーディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。

#### ■Bluetooth搭載機器とペアリングできない。

LBT-AR100C2

非対応

動作時 温度

保管時

が短くなる場合があります。

2.400~2.4835GHz

Bluetooth1 2.1 + EDF

内蔵型チップアンテナ

5~35℃

温度 -10~+50℃

4.0V/ 24mAh tvp.

リチウムイオン電池 外形寸法 (幅×高さ×奥行き) 50×26×11mm (突起部分のぞく)

可動式ステレオミニプラグ使用時の注意

約15g(付属品のぞく)

最大200時間\*2

約5時間\*2

○機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリ ングモードが時間切れのため終わっている場合は, 再度設定する必要があります。

I BT-AR101C2 (充雷用シガーチャージャ付属)

Class 2 最大半径 10m (障害物なきこと) \*1

相対湿度 20~80% (ただし, 結露なきこと)

相対湿度 10~90% (ただし, 結露なきこと)

\*2 通信対象のBluetooth機器との距離が長い場合は、それぞれの消費電力が増加するため、時間

ポケットやカバンなどの中に入れて使用する場合は、必要に応じて延長ケーブルを経由して接

DC5V (USB充電ケーブルより供給)

距離は、通信対象のBluetooth機器の性能や、周囲の環境に依存して変化します。

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)


FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

○ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかをご確認ください。 ○本製品は受信専用です。同じ受信専用の機器とはペアリングできません。

## いろいろな使い方(携帯電話の音楽を再生)

本製品をヘッドフォンなどのオーディオ機器に接続し、Bluetooth音楽転送 機能を搭載した携帯電話とペアリングすることで、携帯電話に保存した音楽 をワイヤレスでお楽しみいただけます。

SCMS-T方式のコンテンツ保護に対応していますので、同方式で保護された 音楽も再生できます。



前面に外部入力端子を装備したカーオーディオにも接続できます。

※LBT-AT100C2には携帯電話用オーディオ変換ケーブルは付属しておりません。用途に応 じて別途ご購入ください。下記エレコム社製品を推奨します。

携帯電話オーディオジャック-3.5型ステレオミニジャック変換アダプタ:EHP-CT34

# サポート修理受付窓口のご案内

#### ■お問い合わせの前に

- 1. 本書を見て、接続の状態、注意事項をもう一度で確認ください。
- 2. 弊社Webサイト(http://www.logitec.co.jp/)では、最新のサポート情報を公開 しています。お問い合わせの前にご確認ください。

問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

#### ■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求 めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経 過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あらか じめご了承ください。

#### 修理ご依頼時の確認事項

- お送りいただく際の送料、および梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。

- ご送付の際は、輸送中の破損がないように、緩衝材に包んでダンボール箱 (本製品の梱包箱、梱包材を
- 弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可
- 能です。
  ・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

#### 本製品のお問合せ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

#### ロジテック株式会社 テクニカルサポート

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268 TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034 受付時間 :9:00~19:00

営業日 :月曜日~金曜日(祝日,夏期,年末年始特定休業日を除く)

## 弊社修理受付窓口(修理品送付先)


〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268 ロジテック株式会社 修理サポートセンター (3番受入窓口) TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403 受付時間 :9:00~12:00, 13:00~17:00

:月曜日~金曜日(祝日,夏期,年末年始特定休業日を除く)

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。 ※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします。


# いろいろな使い方 ②パソコンをジュークボックスに

本製品をオーディオ機器に接続し、パソコンとペアリングすることで、パソコ ンに大量に保存した音楽データを、高音質のオーディオ機器で再生できま す。ホームネットワークを構築することなく、お手軽にパソコンをジュークボ ックスとしてお使いいただけます。



# **「いろいろな使い方 ③カーオーディオとの接続**

本製品をカーオーディオに接続し、携帯オーディオプレーヤとペアリングする ことで、携帯オーディオプレーヤに保存した音楽をカーステレオで再生でき ます。LBT-AR101C2の場合, 充電用シガーチャージャを接続することで, 本製品を充電しながらバッテリー切れの心配なく音楽をお楽しみいただけま す。



カーステレオなど

# オンラインユーザー登録について

弊社Webサイトより、お気軽にユーザー登録ができます。 http://www.logitec.co.ip/

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オン ラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただ いた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただくことがあります。

#### 個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問合せなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、 修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート 調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関 から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたし ません。お客様の個人情報は最新の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

> Bluetoothオーディオレシーバ 取扱説明書 以放說明音 (LBT-AR100C2, LBT-AR101C2用) 2008年9月 第2版



伊那工場 〒 396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268 © 2008 LOGITEC CORPORATION All rights reserved



可動範囲以上に広げないでください。本体が割れ、破損することがあります。

